
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ (УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)



РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

PRINT THIS MANUAL

Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

1 Рожковый ключ (10 мм.)




2 Рожковый ключ (13 мм.)



2 Рожковый ключ (17 мм.)



3 Крестовая отвертка



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!



ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.

2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.


3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.

4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)

5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.




Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)


СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


1




2




3



4



5





Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


6






ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

7



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

8




Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)


СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

9




13






ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

10




10







ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

11









ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

12







Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

13







Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

14







Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

15







Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


16





ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


Секция готова



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

1



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)


2



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

3



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)


4



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)


5



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)


6



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

7



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

8




Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)


9



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

10




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

11



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)


12



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 90 ГРАДУСОВ)


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

13



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

14



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

Стеллаж готов

