
СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ
НОРДИКА

ВЕЛЕСПРОФ.РФ
ВСЕ ДЛЯ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Инструкция по сборке

СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ (УГОЛ ВНЕШНИЙ / 45 ГРАДУСОВ)

25 СЕРИЯ



РАСПЕЧАТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

PRINT THIS MANUAL

Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 45 ГРАДУСОВ)

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ТРЕБУЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ


1 Рожковый ключ (13 мм.)




2 Рожковый ключ (17 мм.)



3 Крестовая отвертка



4 Резиновая киянка



ВНИМАНИЕ!

Не используйте металлический молоток!

Удары могут привести к деформации элементов!



ПРАВИЛА СБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Собирайте оборудование на ровной горизонтальной поверхности.

2. Тщательно заверните винты и другие элементы крепления при сборке.


3. Если Вы перемещаете оборудование - разберите его на отдельные детали, а затем соберите в новом месте.

4. Для придания устойчивости конструкции необходимо отрегулировать ножки (диапазон 50 мм) так чтобы стойки были установлены строго вертикально в островном варианте, а базы находились на одном уровне по горизонтали относительно друг к друга.

В пристенном варианте оборудования необходимо отрегулировать стеллаж с обратным уклоном на 1° (примерно 35 мм между отвесом и основанием стойки при высоте 2250 мм.)

5. Для повышения устойчивости стеллажа могут быть установлены стяжки.

Рекомендуется использовать стяжки в объектах с большим количеством секций, а также с торцевой секцией без базы.




Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 45 ГРАДУСОВ)


СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


1




2




3



4



5





Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 45 ГРАДУСОВ)


СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

6









ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

7




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)

8





ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


10





ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


11




Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 45 ГРАДУСОВ)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


12






ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


13





ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СЕКЦИЯ)


Секция готова



Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 45 ГРАДУСОВ)

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

1




Инструкция по сборке: СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ
(УГОЛ ВНЕШНИЙ / 45 ГРАДУСОВ)

СТЕЛЛАЖНЫЕ СИСТЕМЫ НОРДИКА


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

2




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

3




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

4




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

5




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

6




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

7




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

8




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

9




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

10




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

11




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

12




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

13




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

14




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

15




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

16




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

17




ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

18



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

19



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ (СТЕЛЛАЖ)

Стеллаж готов

